

Användarmanual för digital vattenmätare

Normalt är mätarens display släckt. Genom att aktivera den optiska knappen under displayen kommer displayen visa menyns första visning.

Så hanteras mätaren:

- ▶ Håll fingret på den optiska knappen i ca 2 sek
- ▶ Mätaren visar nu den första visningen, vatten mängd i m³.
- ▶ Fortsätter man trycka byts visningen till nästa menyvisning. **Se baksidan.**

Tips! Om du använder en ficklampa vid avläsning, lys inte direkt på den optiska knappen då skiftar displayen meny.



Falu Energi & Vatten AB
Besöksadress Skyfallsvägen 20
Postadress Box 213, 791 25 Falun
Telefon 023-77 49 00 **Fax** 023-213 88
Organisationsnummer 556509-6731
fev.se



Displayvisningar

- | | | |
|--|----------|--|
| 1. Vattenmängd i m ³ | 6283 | |
| 2. Aktuellt flöde i m ³ /h | 12345 | |
| 3. Vattenmängd, högupplöst | 6283 123 | |
| 4. Infokoder | E..... | Kontakta Falu Energi & Vatten om kod visas |
| 5. Feltid i timmar | Eh 0 | |
| 6. Sekundär adress = mätar-
nummer
(skiftar automatiskt) | SEC_Adr | 378264 15 |
| 7. Mjukvaruversionen | F02-003 | C 39299 |
| 8. Displaytest | 88888888 | |
| 9. Batterilivslängd | batt | 180330 |



Mätarnummer

