

Checklista LTA -system



Vi på Falu Energi & Vatten (FEV) vill att du ska lyckas med din installation, därför har vi tagit fram en checklista till dig och din entreprenör. Följ den så undviker du problem med besiktningen. Godkända VA-installationer kopplas in direkt vid besiktningen. Om du får nedslag på besiktningen måste du åtgärda anmärkningarna och boka en ny besiktningstid.

Godkänd VA-installation kräver:

- Servisanmälan har skickats in till FEV.
- Relationsritning är inskickad och godkänd.
- Anläggningsavgiften är betald.
- FEV:s och tillverkarens anvisningar har följts.
- Elinstallation är utförd av certifierad elektriker.
- Ledningarna ligger på frostfritt djup eller är isolerade och eventuell värmekabel är inkopplad.
- Tryckspiledningen är en 40 mm PE-ledning, tryckklass PN12,5 med brun märkning.
- Tryckspiledningar som är kortare än 50 meter bör inte skarvas.
- Avloppet ska vara ventilerat över tak.
- Den bifogade backventilen är monterad nära avstängningsventilen vid fastighetsgräns.
- Pumpstationen är placerad på en plats som godkänts utav FEV.
- Pumpstationen är lättåtkomlig med 1,5 meter fri arbetsyta runt om samt att det går att gå två personer i bredd till och från pumpstationen vid reparation och underhåll.
- Pumpstationen står rakt, du har inte kapat, borrarat eller gjort andra modifieringar på den.
- Återfyllnad har gjorts upp till markering "marknivå". Locket syns ovan mark och är inte överbyggt.
- Slutningen bort från pumpstationen är större än 1 procent och mindre än 5 procent inom en radie av 1 meter från pumpstationsväggen, eventuella släntröror är minst 2 meter från pumpstationsväggen.
- Det är självfall från huset till pumpstationen.
- Isolerskivorna som medföljer pumpstationen ligger på rätt plats.
- Pumpstationen är ren (oanvänd).
- Foton dokumenterar återfyllning och kopplingar vid förbindelsepunkten.
- Det ska finnas en spolbrunn mellan hus och pumpstation.
- Fastighetsägare ska använda medföljande skruvförband för att låsa pumpstationen.

OBS!

Vatten från stuprör och dränering måste ledas bort från pumpstationen .